

ARNÊS ANTIQUEDA AMARRAÇÃO DORSAL E FRONTAL COM CINTURÃO DE POSICIONAMENTO

CE 0161 EN 361
EN 358



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Marcado CE:	SI
Normas CE:	EN 361:2002 (arnês), EN 358:1999 (cinturão posicionamento)
Cosido:	Costura de segurança feita com fio de poliéster com filamento contínuo Nm 13/3 (dextx 774 * 3), 12800 cN.
Nº Laboratório:	0161
Peso em gr:	1.330
Material banda:	Poliéster alta tenacidade
Largura de banda:	45 mm
Fivelas:	Aço de alta resistência
Pinos:	Resina antiderrapante
Anel:	Aço de alta resistência
Bolsa:	PVC Impermeável
Volume ud. em m³:	0,004
Apresentação:	Bolsa com porta-documentos
Código EAN-13:	8436009999946

DESCRIÇÃO

Ref.: EPI-301+CI-SG-304

Arnês antiqueda de amarração dorsal e frontal com cinto de posicionamento anti-queda (removível). Ajuste no peito com fivela de metal. Pino duplo de resina antiderrapante no peito e nas pernas. Incorpora pinos laterais para fixar um cinto de posicionamento. Fivelas de metal para uma abertura mais rápida e confortável. Incorpora um saco de transporte com uma janela porta-documentos.

Conecte a um ponto de ancoragem que atenda aos requisitos da norma EN 795:2012.

Fabricado de acordo com os requisitos do REGULAMENTO DA UE 2016/425.

EPI CAT. III

Ver ficha da equipe



LIMITAÇÕES

O equipamento é para uso individual e não pode ser usado por várias pessoas.

Temperatura recomendada de trabalho = -30° a 50°C.

Você deve garantir a compatibilidade do equipamento com cordão e conectores. Uma conexão incompatível pode causar desconexão acidental, quebra, ou afetar a função de segurança de outro equipamento.

LIMPEZA/ARMAZENAMENTO

A limpeza e desinfecção do equipamento é feito o uso de sabão, esclarecendo os elementos em água doce a uma temperatura inferior a 30°C e deixando em seguida seca em uma área seca, ventilado e longe de fontes de luz intensa ou calor.

O estado de limpeza e armazenamento de equipamentos contribuem para prolongar a sua vida ao máximo.

ATENÇÃO

- Verifique se o selo está bem fechado e mão trancada.
 - Verifique se os conectores estão bem posicionados.
 - Certifique-se que os conectores são compatíveis com os anéis e laços.
- O arnês só deve ser usado por pessoas treinadas e qualificadas para uso.
- O equipamento deve ser retirado de uso imediatamente em caso de dúvida sobre a sua condição de operação segura, ou se ele foi usado para uma queda.